



Marker Airbrush

Crée tes propres dessins ou utilise les pochoirs pour réaliser des œuvres créatives! Le Marker Airbrush est facile d'utilisation. Fonctionne sans piles.

A utiliser avec les feutres de gros diamètre de **Crayola** (feutres pointe conique, Pipsqueaks & feutres pour vitres). L'encre est facilement lavable sur la peau et les vêtements.

Préparation

1. Enlever le capuchon du feutre, insérer le feutre et verrouiller l'embout. (Veuillez ne pas forcer!)
2. Tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la pompe.
3. Activer la pompe du réservoir d'air (les enfants peuvent faire ceci facilement eux-mêmes)

⇒ Le Marker Airbrush est prêt à utiliser!
Presse la gâchette & spray un dessin créatif.



INSERE !



POMPE !



CREE !

Conseils

1. Tiens l'embout proche du papier ($\pm 3/4$ cm)
2. Utilise les pochoirs afin de créer encore plus de résultats extraordinaires !
3. Trop de ou pas assez de pression ?
 - Enlever le feutre et laisser échapper l'air de la pompe.

- S'assurer que le tube en plastique est souple et ne fait pas de boucles, de nœuds ou n'est pas bouché.